

Instruktioner och råd till P1800

S, E Innertak

Så här gör du!

VERKTYG:

Häftpistol, linjal, måttband

INNERTAKET:

Innertaket är ett väl tilltaget stycke vinyl med svetsat mönster. Taket är också (på avigsidan) markerat för applicering på träram. **ATT: EJ KLIPPLINJE.**

Observera att detta endast är en ungefärlig markering, då taket måste mätas och finjusteras för att hamna centrerat på träram. Taket häftas först fast. När resultatet är godkänt kan vinylen renklippas. Därefter häftas kederlist utanpå detta.

För i spryglar i kanaler, se även till att alla fästclips i träramen är OK.

MONTERING:

Framrutan behöver vara urmonterad, (ev. kan det gå med bakrutan urmonterad, har ej provat).

För in taket genom rutan, passa in taket (2man underlättar).

Häng upp i spryglar. Passa in clips, tryck fast.