



INSTRUKTIONER OCH RÅD MONTERING AV INNERTAK

Inledning

Detta är enbart en allmän uppfattning av hur man monterar ett innertak, i detta fall en PV med vinyltak.

Till att börja med behövs en del verktyg och tillbehör (rekommenderas).

Verktyg:

Spatel ca.2 cm bred
Spatel ca 4,5 cm bred
Hammare (liten)
Näbbtång
Sax
Varmluftpistol / hårbås

Tillbehör:

Spik ca: 70st (12mm)
Ev. Tyg/vinylim

Så här börjar du !!!

- Montera ned det gamla taket, numrera upp takspryglar. Clips i bakrutan (2 st) behålles.
- Se över alla "hajtänder" så att dessa är korrekta och "biter" vid nymontering om ej, justera.
- Se över tyglist i dörrgång, om denna är sliten eller dålig är detta ett bra tillfälle att byta dessa.

Fortsättning

- Träd takspryglar i tygkanaler efter numrering, häng upp taket i bilen. Använd gärna en tygbit vid sprygelns infästning, för att motverka "gnissel" vid körning senare.
- Centrera taket, börja montera i mitten av bakrutan: vik in den svarta plastlisten och tryck in denna i avsedd plåtkanal. Skall alltså vikas ett slag så att "svart listen" viks in, och ej synes. Arbeta utåt på bägge sidor. Strax innan hörnet klippes den svarta listen upp i rundningen av bakrutan på bägge sidor av söm, ca:5 cm (OBS klipp ej i söm). Montera

clipsen strax efter sömmen för sidostycken i hörnet, tryck fast i kanal. Fortsätt ner på sidan av bakrutan. Nedre delen klippes också svarta listen upp (spika ej sidostycken): (se ditt gamla tak).

- Börja nu sträcka framåt mot vindrutan, fäst upp lite lätt i framkanten. Upprepa sträckproceduren tills bra spänst i längsriktning uppnås. (montera gärna taket i rumstemperatur så att "stretch" i vinyl utnyttjas), här kan man använda varmluftpistol med försiktighet.
- Sträck nu i upp mot sidorutor, centrera taket, fäst ej. OBS här får man simulera uppfästning genom att hålla taket mot "hajtandsskenan". Allt detta för att kunna trimma (öppna) kanalen till sprygelupphävning för att få ett snyggt "hängt". Gäller alla kanaler.
- börja i mitten vid B-stolpen, arbeta parallellt på bägge sidor samtidigt ca 5-30 cm i taget. Arbeta framåt och bakåt i bilen. Avvakta främre våden så att denna ej sträcks för hårt, då solskydd också ska monteras. Vid bakre sidorutans bakkant slitsas sidotycket något i rundningen för att förenkla uppfästningen i hjärtänder. OBS observera att här måste man stämna av med den tilltänkta "spikningen" när man fäster vid rutan. Här kan det också behövas lite hjälp med varmluftpistolen.

Spika sidostycken i lagom spänst, använd varmluftpistol om nödvändigt. Passa in solskydd samt innerbelysning. Fäst upp resten av takets främre del. Vid eventuella smårynkor använd varmluftpistol för att åtgärda.

Lycka till med monteringen

Mikael Andersson

VP Autoparts AB